

[illegible]

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	10	00	2												
	3	9	00	1	9	00	1	19	00	1												
	4	16	00	3	16	00	3															
	5	19	00	1	19	00	1															
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点		1ステップ 始め	
	追従幅		-5% / +20%	
	追従階梯秒数配分		スプリット比配分	
	主現示追従階梯		1	
	従現示追従階梯		6	
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正		●	
	DC方式			
	AC方式			
	同期階梯1(B/Y1)			
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
連 動 親 機	連動親機			
分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値			
	連動パターン			

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10~19)		× 0. 1倍	
弱者用保証青時間 (0~99)		秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0. 1秒	下り0. 1秒	Ts	Te	上り0. 1秒	下り0. 1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0. 5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ							
	補正階梯		ステップ							
	感知器指定	押ボタン				車両				
	押ボタン受付禁止階梯						開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯						開始		終了	

	月	週	曜日
1	1	2	1
2	10	2	1
3	7	3	1
4	9	3	1

規制番号	26-0145
名 称	寺郷

設 定 変 更 履 歴	年 月 日	変 更 内 容
	2005年8月10日	久芳(260188)交差点新設に伴い系統化(オフセット追加)
	2006年1月20日	パターン、オフセット秒数変更。
	2006年7月5日	歩行者用灯器増設
	2009年1月27日	サイクル延長、パターン切替変更
	2012年2月8日	制御機更新