

12.0m 歩灯2灯

15.6m 歩灯2灯

至湯来町

至R2

[illegible]

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
		時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	8	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	20	00	1												
	4	17	00	3	17	00	3															
	5	19	00	2	19	00	2															
	6	21	00	1	21	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動作 切替	閃光 系統	22:00~06:00			22:00~06:00			22:00~06:00														
		00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ*始め
	追従幅	-5/+15(20%)
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1ステップ*
	従現示追従階梯	6ステップ*
	時刻修正	●(GPS)

連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式	分 周 期 連 動 機 能 定 数	分周期運動指定	
	AC方式		実行しきい値	
	同期階梯1(B/Y1)		運動パターン指定	
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
	運動親機			

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯	補正階梯	感知器指定		感応階梯	補正階梯	感知器指定	

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパターン時間になります。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
		車両リコール受付禁止階梯	開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	28-0062
名 称	上平良(西)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2021年7月6日	制御機更新