

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4																		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号																
	1	6	30	1	6	30	1	6	30	1																												
	2	7	00	3	7	00	3	8	00	2																												
	3	9	00	2	9	00	2	20	00	1																												
	4	16	00	3	16	00	3																															
	5	19	00	2	18	00	2																															
	6	20	00	1	20	00	1																															
	7																																					
	8																																					
9																																						
A																																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																														
	閃光	22:00～6:30			22:00～6:30			22:00～6:30																														
系統動作定数	同期点							1ステップ始まり							<table><tr><td>実行しきい値</td><td></td></tr><tr><td>連動パターン</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>								実行しきい値		連動パターン													
	実行しきい値																																					
	連動パターン																																					
追従幅							+15%・-5%																															
追従階梯秒数配分							均等																															
主現示追従階梯							1ステップ																															
従現示追従階梯							6ステップ																															
時刻修正							○(GPS)																															
連動子機機能定数	DC方式														分周期連動機能定数																							
	AC方式															連動パターン																						
	同期階梯1(B／Y1)																																					
	同期階梯2(A／Y2)																																					
	周期監視時間																																					
	共通オフセット1																																					
	共通オフセット2																																					
	連動親機																																					
交通弱者感応定数																																						
感応階梯											ステップ																											
補正階梯											ステップ																											
倍率指定 (10～19)											×0.1倍																											
弱者用保証青時間(0～99)											秒																											
ギャップ感応定数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。																					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																												
	P1					P1																																
	P2					P2																																
	P3					P3																																
	P4					P4																																
	P5					P5																																
	P6					P6																																
	P7					P7																																
	P8					P8																																
	P9					P9																																
	PA					PA																																
リコール定数	感応階梯				ステップ				<table><tr><td>開始</td><td></td><td>終了</td><td></td></tr><tr><td>開始</td><td></td><td>終了</td><td></td></tr></table>								開始		終了		開始		終了															
	開始		終了																																			
	開始		終了																																			
	補正階梯				ステップ																																	
	感知器指定				押ボタン																																	
				車両																																		
押ボタン受付禁止階梯											開始						終了																					
車両リコール受付禁止階梯											開始						終了																					
特殊日(プロ多)																																						
平土	西暦	月	日	<table><tr><td>平日(1)</td></tr><tr><td>土曜(2)</td></tr><tr><td>休日(3)</td></tr><tr><td>毎年(55)</td></tr></table>																		平日(1)	土曜(2)	休日(3)	毎年(55)													
平日(1)																																						
土曜(2)																																						
休日(3)																																						
毎年(55)																																						
設定変更履歴																																						
年月日				変更内容																																		
2011年4月13日				歩行者灯器増灯による設定秒数の見直し 8ステップ1秒から2秒																																		
2015年4月15日				設定表確認修正																																		
2024年10月29日				制御機更新																																		