

[illegible]

		(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(5) 特殊日2	(6) 特殊日3	(7) 特殊日4
切替番号	時 分	ハタシ番号	時 分	ハタシ番号	時 分	ハタシ番号	時 分	ハタシ番号
1	6 00	1	6 00	1	6 00	1		
2	7 00	3	7 00	3	7 00	2	7 00	3
3	7 30	4	9 00	2	9 00	3	19 00	2
4	8 30	3	16 00	3	19 00	2	20 00	1
5	09 00	2	19 00	2	20 00	1		
6	16 00	3	20 00	1				
7	19 00	2						
8	20 00	1						
9								
A								
高齢者系統	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00			
動作切替								

系統動作定数	同期点	1ステップ 始め
	追従幅	-5% / +20%
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●
運動子機能定数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	運動親機	
	分	実行しきい値
	周期	連動パターン
	連動	
	機能	
	定数	

高齢者等感応定数	
感応階梯	6 ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	13 × 0.1 倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			
補正階梯					補正階梯			
感知器指定					感知器指定			

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リコール定数	感応階梯	ステップ						
	補正階梯	ステップ						
	感知器指定	押ボタン		車両				
		押ボタン受付禁止階梯		開始		終了		
		車両リコール受付禁止階梯		開始		終了		

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	10	2	1
3	7	3	1
4	9	3	1
特殊日指定			
	月	日	日種 設定種別

規制番号	28-0127
名称	大野中央

設定変更履歴

年月日	変更内容
2007年6月8日	スプリット変更(横断秒数の延長)
2012年3月9日	高齢者感応機能追加
2012年4月17日	2012年4月28~5月6日を特殊日1の一過性運用とする(切替時間特殊日1追加)
2013年11月1日	2013年11月4日を特殊日1の一過性運用、11月1日から12月1日の間の土曜・日曜を特殊日1運用
2013年12月5日	系統追加(大野中央北)との系統化