

規制番号 名称		03-0034		東野中央橋				運 用		2020年10月21日				製造番号		K0000009																																	
制御機機種		交通信号制御機(押ボタン式)				EC6050G+34001001				開始日時		14時10分		～		製造年月		2020年10月																															
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		7:30～8:30定周期						施工会社		シグナル電子株																																	
署別		竹原		付加機能		リコール1(押ボタンのみ)(1ステップ待機、常時閃光)														新型錠																													
2020年10月21日 確認 至 国道2号 50km/h 19.7m 30km/h 16.2m 50km/h 至 竹原市内 速度なし 東野川 県警(2)号 CP9-19-500 県警(1)号 STKφ165, 2×8, 0t×9000L(直管) 新緑橋梁台付 押付 丸漏葉台付 中重柱 北側幹線55号 県警(2)号 CP9-19-500 1978.1																																																	
ステップ番号		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20									
ステップ名称		1G		1G		1Y		1R		2PG		2PW		2G		2Y		2R																															
流動図																																																	
1 [1V]																																																	
2P [2P]																																																	
2 [2V]																																																	
1 [1V]																																																	
2P [2P]																																																	
2 [2V]																																																	
パターン																				周期		オフセット秒																											
保安		45		12		3		2		15		5		2		3		3																				90											
P0																																				0													
P1		42		5		3		2		15		5		2		3		3																		80													
P2		45		12		3		2		15		5		2		3		3																		90													
P3																																				0													
P4																																				0													
P5																																				0													
P6																																				0													
P7																																				0													
P8																																				0													
P9																																				0													
PA																																				0													
最長時間(秒)		110		110		10		10		110		110		110		10		10																															
最短時間(秒)		6		0.95		0.95		0.95		6		0.95		0.95		0.95		0.95																															
AB出力																																																	

[illegible]