

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4																																																										
	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号																																																										
	1	7	00	3	7	00	3	7	00	1																																																																			
2	9	00	1	9	00	1	8	00	2																																																																				
3	16	00	2	16	00	2	20	00	1																																																																				
4	18	00	1	18	00	1																																																																							
5																																																																													
6																																																																													
7																																																																													
8																																																																													
9																																																																													
A																																																																													
動 作 切 替	閃光	00:00~07:00			00:00~07:00			00:00~07:00																																																																					
	系統	00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00																																																																					
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ 始め																																																																						
	追従幅						0:-5/+15(20%)																																																																						
	追従階梯秒数配分						等分																																																																						
	主現示追従階梯						1ステップ																																																																						
	従現示追従階梯						6ステップ																																																																						
	時刻修正						●(GPS)																																																																						
	DC方式																																																																												
	AC方式																																																																												
連 動 子 機 能 定 数	同期階梯1(B/Y1)																																																																												
	同期階梯2(A/Y2)																																																																												
	周期監視時間																																																																												
	共通オフセット1																																																																												
	共通オフセット2																																																																												
	連動親機																																																																												
交通弱者感応定数																																																																													
<table border="1"> <tr> <td>感応階梯</td> <td>ステップ</td> </tr> <tr> <td>補正階梯</td> <td>ステップ</td> </tr> <tr> <td>倍率指定 (10~19)</td> <td>×0.1倍</td> </tr> <tr> <td>弱者用保証青時間 (0~99)</td> <td>秒</td> </tr> </table>																		感応階梯	ステップ	補正階梯	ステップ	倍率指定 (10~19)	×0.1倍	弱者用保証青時間 (0~99)	秒																																																				
感応階梯	ステップ																																																																												
補正階梯	ステップ																																																																												
倍率指定 (10~19)	×0.1倍																																																																												
弱者用保証青時間 (0~99)	秒																																																																												
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2																																																																				
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青																																																														
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒																																																														
	P1								P1																																																																				
	P2								P2																																																																				
	P3								P3																																																																				
	P4								P4																																																																				
	P5								P5																																																																				
	P6								P6																																																																				
	P7								P7																																																																				
	P8								P8																																																																				
	P9								P9																																																																				
	PA								PA																																																																				
	感応階梯								感応階梯																																																																				
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																																																																										
	補正階梯		ステップ																																																																										
	感知器指定		押ボタン		車両																																																																								
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了																																																																						
車両リコール受付禁止階梯														開始		終了																																																													
曜日固定祝祭日テーブル																																																																													
<table border="1"> <tr> <th></th> <th>月</th> <th>週</th> <th>曜日</th> <th>休日解除</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>9</td> <td>3</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																			月	週	曜日	休日解除	1	1	2	1		2	7	3	1		3	9	3	1		4	10	2	1																																				
	月	週	曜日	休日解除																																																																									
1	1	2	1																																																																										
2	7	3	1																																																																										
3	9	3	1																																																																										
4	10	2	1																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>規制番号</td> <td>07-0401</td> </tr> <tr> <td>名称</td> <td>曙小学校東</td> </tr> </table>																		規制番号	07-0401	名称	曙小学校東																																																								
規制番号	07-0401																																																																												
名称	曙小学校東																																																																												
設定変更履歴																																																																													
<table border="1"> <tr> <th>年月日</th> <th>変更内容</th> </tr> <tr> <td>2022年10月24日</td> <td>制御機更新</td> </tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>																		年月日	変更内容	2022年10月24日	制御機更新																																																								
年月日	変更内容																																																																												
2022年10月24日	制御機更新																																																																												

備考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は0.5秒単位です。