

[illegible]

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4					
パターン切替	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号			
	1	06	00	1	06	00	1	06	00	1									
	2	07	00	4	07	00	4	08	00	2									
	3	09	00	2	09	00	2	19	00	1									
	4	16	00	3	16	00	3												
	5	19	00	1	19	00	1												
	6																		
	7																		
	8																		
	9																		
A																			
動作切替	閃光系統	22:00～06:00			22:00～06:00			22:00～06:00											
		00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00											
系統動作定数	同期点				1ステップ始まり														
	追従幅				+15%・-5%														
	追従階梯秒数配分				均等														
	主現示追従階梯				1ステップ														
	従現示追従階梯				6ステップ														
	時刻修正				○(GPS)														
連動子機能定数	DC方式								分周期連動機能定数	実行しきい値									
	AC方式									連動パターン									
	同期階梯1(B／Y1)																		
	同期階梯2(A／Y2)																		
	周期監視時間																		
	共通オフセット1																		
	共通オフセット2																		
	連動親機																		
交通弱者感应定数																			
感应階梯								ステップ											
補正階梯								ステップ											
倍率指定 (10～19)								×0.1倍											
弱者用保証青時間(0～99)								秒											
ギャップ感应定数	単位1						単位2						備考 地点感应制御機の場合左記のギャップ感应定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。						
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青									
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒									
	P1					P1													
	P2					P2													
	P3					P3													
	P4					P4													
	P5					P5													
	P6					P6													
	P7					P7													
	P8					P8													
	P9					P9													
	PA					PA													
感应階梯						感应階梯													
リコール定数	感应階梯				ステップ														
	補正階梯				ステップ														
	感知器指定		押ボタン				車両												
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了						
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了						
特殊日(プロ多)																			
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55) <table><tr><td>規制番号</td><td>09-0095</td></tr><tr><td>名称</td><td>仁賀小学校入口</td></tr></table>												規制番号	09-0095	名称	仁賀小学校入口
規制番号	09-0095																		
名称	仁賀小学校入口																		
設定変更履歴																			
年月日				変更内容															
2022年4月20日				設定確認修正															
2023年12月7日				制御機更新(ギャップ感应廃止)															