

パタン切替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	3						
	2	6	30	6	6	30	6	10	00	4						
	3	7	45	7	7	45	7	13	00	5						
	4	9	30	3	11	00	4	16	00	7						
	5	15	00	5	14	00	5	19	00	2						
	6	17	00	7	16	00	7	20	00	1						
	7	19	30	2	19	00	2									
	8	21	00	1	20	00	1									
9																
A																
動作切替	ギャップ	06:00～19:30		06:00～19:00		06:00～19:00										
	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00										
系統動作設定数	同期点			1ステップ始め												
	追従幅			-5%/+20%												
	追従階梯秒数配分			スプリット比配分												
	主現示追従階梯			1												
	従現示追従階梯			8												
	時刻修正			●(GPS)												
連動子機能設定数	DC方式						分周期連動機能設定数	実行しきい値								
	AC方式							連動パターン								
	同期階梯1(B/Y1)															
	同期階梯2(A/Y2)															
	周期監視時間															
	共通オフセット1															
共通オフセット2																
連動親機																
高齢者感応定数																
感応階梯				ステップ												
補正階梯				ステップ												
倍率指定 (10～19)				×0.1倍												
高齢者用保証青時間(0～99)				秒												
ギャップ感応定数	単位1				ギャップ感応動作											
		初期青	延長	単位青	単位青	(P3～P8のみ)										
			Te	上り0.1秒	下り0.1秒											
	P1					5ステップの初期青は20秒										
	P2					単位青は3秒										
	P3	20	7	30												
	P4	20	12	30		延長秒数は										
	P5	20	18	30		パタンにより異なります										
	P6	20	25	30												
	P7	20	22	30		延長した秒数は次サイクルの										
	P8	20	12	30		8ステップで短縮します										
	P9															
PA																
感応階梯				5												
補正階梯				8												
感知器指定				D1												
リコール定数	感応階梯		ステップ													
	補正階梯		ステップ													
	感知器指定		押ボタン		車両											
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了									
車両リコール受付禁止階梯				開始		終了										
曜日固定祝祭日テーブル																
月	週	曜日	日種													
1	1	2	1	3												
2	7	3	1	3												
3	9	3	1	3												
4	10	2	1	3												
設定変更履歴																
年月日				変更内容												
2008年2月28日				3-2-0から3-2-2に現示変更及び設定秒数変更、ギャップ機能追加												
2018年11月14日				制御機更新												
2024年1月19日				設定変更(パタン切替変更)												

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

規制番号	01-0837
名称	高瀬大橋東詰