

パターン切替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号		
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1											
	2																				
	3																				
	4																				
	5																				
	6																				
	7																				
	8																				
9																					
A																					
動作切替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00													

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
連動子機能定数	時刻修正	○
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
機能定数	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	
	交通弱者感応定数	

実行しきい値	
連動パターン	

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数	感応階梯	1	ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両	D1		
	押ボタン受付禁止階梯				開始	6	終了 6
期間(Aプロ多)	車両リコール受付禁止階梯				開始	6	終了 8

期間(Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始				平日(1)
終				土曜(2)
始				休日(3)
終				毎年(55)
始				
終				
始				
終				
始				
終				

規制番号	+6-0067
名称	公園分かれ

設定変更履歴

年月日	変更内容
2005年3月29日	制御機更新
2005年3月30日	パタン切替変更 動作切替変更(夜間閃光→終日へ)