

	11.2m 歩灯2  10.5m 歩灯2	14.8m 歩灯2  10.5m 歩灯2	流動図
---	--	---	------------

[illegible][illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	8	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	19	00	1												
	4	17	00	3	17	00	3															
	5	19	00	2	19	00	2															
	6	20	00	1	20	00	1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5%/+20%
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●(GPS)

運 動 子 機 能 定 数	DC方式	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式		連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)			
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
	連動親機			

高齢者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
高齢者用保証青時間(0～99)		秒	

ギ ヤ ツ ブ 感 応 定 数	単位1				単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
P8					P8					
P9					P9					
PA					PA					
感応階梯				感応階梯						
補正階梯				補正階梯						
感知器指定				感知器指定						

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
		車両リコール受付禁止階梯	開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	日種	
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

規制番号	07-0559
名 称	法成寺(中)

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴

年月日	変更内容
2005年2月16日	P3保安秒数変更。土曜日・日曜日のボタン切替設定の一部消去。ギャップ感応定数のP3を2
2006年6月29日	時間定周期化(7-9, 17-19)。スプリット変更(17-19)。
2009年4月23日	夜間閃光廃止・定周期時間変更
2014年7月1日	設定変更(P5追加(オフセット無し)・夜間系統廃止(22時～6時))
2021年11月19日	制御機更新(リコール半感応及びギャップ感応廃止)