

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号		
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1											
2	7	00	4	7	00	3	9	00	2												
3	9	00	2	11	00	4	10	00	3												
4	11	00	3	15	00	4	11	00	4												
5	15	00	4	19	00	2	15	00	4												
6	19	00	2	20	00	1	19	00	2												
7	20	00	1				20	00	1												
8																					
9																					
A																					
動作切替	閃光	00:00～06:00			00:00～06:00			00:00～06:00													
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00													
系統動作設定数	同期点						1ステップ始め														
	追従幅						-5%／+20%														
	追従階梯秒数配分						スプリット比配分														
	主現示追従階梯						1														
	従現示追従階梯						6														
	時刻修正						●(GPS)														
連動子機能設定数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値							
	AC方式													連動パターン							
	同期階梯1(B/Y1)																				
	同期階梯2(A/Y2)																				
	周期監視時間																				
	共通オフセット1																				
	共通オフセット2																				
連動親機																					
高齢者感応定数																					
感応階梯						ステップ															
補正階梯						ステップ															
倍率指定 (10～19)						×0.1倍															
高齢者用保証青時間(0～99)						秒															
ギャップ感応定数	単位1								単位2												
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青						
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒						
	P1								P1												
	P2								P2												
	P3								P3												
	P4								P4												
	P5								P5												
	P6								P6												
	P7								P7												
	P8								P8												
	P9								P9												
	PA								PA												
	感応階梯						感応階梯														
補正階梯						補正階梯															
感知器指定						感知器指定															
リコール定数	感応階梯				ステップ																
	補正階梯				ステップ																
	感知器指定		押ボタン				車両														
	押ボタン受付禁止階梯						開始				終了										
車両リコール受付禁止階梯						開始				終了											
曜日固定祝祭日テーブル																					
月	週	曜日	日種																		
1	1	2	1	3																	
2	7	3	1	3																	
3	9	3	1	3																	
4	10	2	1	3																	
設定変更履歴				変更内容																	
年月日				2004年7月25日																	
				R486制御調整に伴う設定変更(ステップ秒数・P0・パタン切替・オフセット)																	
				2008年4月24日																	
				国道486号線信号制御の運用改善に伴う設定変更(パタン秒数・オフセット・パタン切替の変更)																	
				2019年3月10日																	
				制御機更新																	

規制番号 07-0709

名称 新徳田3丁目

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。