

[illegible]

パタン切替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4			
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	3												
	2	6	30	5	6	30	5	9	00	5												
	3	7	00	7	7	00	7	19	00	3												
	4	9	00	5	9	00	5															
	5	16	30	7	16	30	7															
	6	19	00	3	19	00	3															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	06:00～23:00			06:00～23:00			06:00～23:00														
	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00														

系統動作定数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	9ステップ
連動子機能定数	時刻修正	GPS
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y2)	
	同期階梯2(A/Y3)	
機能定数	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
連動親機	連動親機	

分周期連動機能定数	実行しきい値	
	連動パターン	

高齢者感応定数		
感応階梯		ステップ
補正階梯		ステップ
倍率指定 (10～19)		×0.1倍
高齢者用保証青時間 (0～99)		秒

2	[2V]					単位2					
	[3P]	短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青	
	[3V]	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	
	P1					P1					
	P2					P2					
	P3					P3					
	P4					P4					
	P5					P5					
	P6					P6					
	P7					P7					
	P8					P8					
	P9					P9					
	PA					PA					
	感応階梯						感応階梯				
	補正階梯						補正階梯				
	感知器指定						感知器指定				

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ					
	補正階梯	ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始	終了	

特殊日(プロ多)				
日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	08-0032
名 称	府川

備考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2020年10月28日	制御機更新(地域制御からプログラム多段系統に変更)